



= OHJAUS (DO)
 = KÄYTTÖTILA (DI)
 = HÄLYTYS (DI)
 = SÄÄTÖ (AO)
 = MITTAUS (AI)
 = ALAKESKUSLIITTYNTÄ
 = OHJELMALIITTYNTÄ



Pöytä Muutospvm.		Muutoksen kuvaus		RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAAVAI		RAU		KESKUS		MUUTOS	
				PÄLKÄNEEN KUNTA		POSTOILMAKONEET –PK02 JA –PK03									
				KOSTIA-AREENA		RADON									
				KEHÄTIE 1											
				36600 PÄLKÄNE		SÄÄTÖKAAVIO									
				Sweco Talotekniikka Oy											
				Puh. 0207 393 000											
				www.sweco.fi											

TOIMINTASELOSTUS

1. KÄYTTÖ

1.1. Tehtävä

Koneen tehtävänä on hoitaa tilan ilmanvaihto.

1.2. Käyntiaikakäyttö

Koneet ovat käynnissä jatkuvasti.

2. KÄYNTI- JA VAROTOIMINNOT

2.1. Varotoiminnot

Varotoiminnot ovat aina voimassa. Puhallin PF01 ei voi käydä varotoiminnon lukittua koneen käynnin. Puhallin voi käydä varotoiminnon poistuttua ilman erillistä kuittaamista, ellei varotoiminnon kohdalla ole muuta mainittu.

2.2.2.1. Ilmastoinnin pysäytys

Kone ei voi käydä, mikäli ilmastoinnin pysäytyspainike SJ232HS20 on painettuna.

2.2.2. Poistoilman alilämpöhälytys

Kone ei voi käydä, mikäli poistoilman lämpötila on alle alaraja-arvon.

3. OHJELMALLISET HÄLYTYKSET

3.1. Varotoimintojen häilytykset

Ilmastotoiminnin pysäytyskykyksen ohjauksesta pysäytuksesta tapahtuu automaatiojärjestelmään hälytys. Hälytystä valvotaan jatkuvasti.

3.2. Raja-arvohäilytykset

Poistoilman lämpötilan TE30 ohittaessa alaraja-arvonsa, tapahtuvat automaattijärjestelmään häilytykset. Häilytyksiä valvotaan jatkuvasti.

4. HÄLYTYSLUOKAT JA VIIVEET

4.2. Luokan 2 häilytykset (vika) :

- Vikahälytys, 60 sek
- Lämpötilahälytys,

LÄITELUETTELO										
				As.amo	Häilyysarajat	Tekn. tiedot	Henkilöt	Asemtas	HUOM.	
Määrä	Järjestelmä	Tunnus	Laite	Tyyppi	Alue	+2 °C		AU	AU	.
1	PK02	TE30	LÄMPÖTILA-ANTURI	.	-40...+50 °C			AU	AU	.
1	PK02	EC01	EC-MOOTTORI	.	0...100 %			IU	IU	.
1	PK03	TE30	LÄMPÖTILA-ANTURI	.	-40...+50 °C	+2 °C		AU	AU	.
1	PK03	EC01	EC-MOOTTORI	.	0...100 %			IU	IU	.

[illegible]